



GEBRAUCHS- INFORMATION

187 Prefilled Pods
187 Device

Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung: Dieses Anleitung enthält Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Aufbewahrung der vorgefüllten 187 Pods und dem dazugehörigen 187 Gerät. Diese Produkte sind für das Verdampfen und Inhalieren von E-Liquid vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass das in den vorgefüllten 187 Pods enthaltene E-Liquid Nikotin enthalten kann. Überprüfen Sie den Nikotingehalt und beachten Sie die Warnhinweise.

Ein- und Ausschalten: Das 187-Gerät kann auf der Unterseite durch fünfmaliges Drücken des LED-Knopfes ein- oder ausgeschaltet werden. Die Bestätigung erfolgt durch das Aufleuchten des Knopfes. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann es nicht durch einfaches Ziehen verwendet werden. Sie müssen das Gerät erneut einschalten. Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, um unbefugte Nutzung zu verhindern, insbesondere durch Kinder.



Verwendung: Bevor Sie den vorgefüllten 187 Pod in das 187 Gerät einsetzen, entfernen Sie den Silikonstopfen am Mundstück und den kleinen Schutzaufkleber an der Unterseite des 187 Pods. Halten Sie den Silikonstopfen von kleinen Kindern fern, da er verschluckt werden könnte.

Schieben Sie das Unterteil

des 187 Pods vollständig in das Gerät. Der Pod ist korrekt eingesetzt, wenn der Magnet den Pod anzieht und nur das Mundstück sichtbar ist. Schalten Sie dann das 187 Gerät wie zuvor beschrieben ein. Um das E-Liquid zu verdampfen und zu inhalieren, ziehen Sie gleichmäßig am Mundstück des Pods. Bitte blasen Sie nicht in das Mundstück, da dies die Zugautomatik beschädigen kann. Die 187 Pods dürfen nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie zur äußerlichen Reinigung nur ein leicht feuchtes Tuch.

Sicherheitshinweise: Schützen Sie die vorgefüllten 187 Pods und das 187 Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung. Die 187 Pods und das 187 Gerät dürfen auf keinen Fall geöffnet werden. Halten Sie sie von Kindern und Jugendlichen fern.

Gegenanzeigen:

Dieses Produkt darf nicht von folgenden Personengruppen verwendet werden: Schwangere und stillende Frauen, Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegenüber Inhaltsstoffen oder deren Bestandteilen, Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Personen mit Atemwegserkrankungen, Personen mit Gefäßerkrankungen, Personen mit Nieren- oder Lebererkrankungen, Personen, die einen Schlaganfall erlitten haben.

Warnhinweise für Risikogruppen:

Die vorgefüllten 187 Pods enthalten Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit dem E-Liquid. Die Verwendung wird für Nichtraucher nicht empfohlen. Die Abgabe an und Verwendung durch Personen unter 18 Jahren sind verboten.

Angaben zu möglichen

nachteiligen Auswirkungen auf Gesundheit, suchterzeugende Wirkung und zu toxikologischen Daten: Die Verwendung von nikotinhaltigem E-Liquid kann zu Abhängigkeit führen und mit einer Erhöhung der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Atemfrequenz, einer verstärkten Magensaftproduktion und Darmaktivität sowie einer erhöhten Blutgerinnung und dem Risiko von Thrombosen einhergehen. Dies kann Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen und Schweißausbrüche verursachen. Die anderen Inhaltsstoffe können Atemwegsreizungen und bei empfindlichen Personen Kontaktallergien auslösen.

Entsorgung:

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt sowie alle mit diesem Symbol gekennzeichneten

Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterieentsorgung bereit.

Wenn Sie die Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften.



CE-Konformität:

Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien und trägt das CE-Zeichen. Die Konformitätserklärung ist beim Importeur hinterlegt.



sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gebracht werden.

2. Batterien und Akkus: ACHTUNG! Die Entnahme von eingebauten Akkus sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal erfolgen! Unsachgemäße Entnahme und Beschädigung von Akkus können zu Personenschäden oder Bränden aufgrund von Feuer, Überhitzung oder Explosion führen.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese kostenfrei bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder den von Herstellern oder Vertrieben eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Die Rücknahmepflicht gilt für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie für Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die Elektro- und Elektronikgeräte mehrmals im Jahr

oder dauerhaft anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch für den Vertrieb über Fernkommunikationsmittel, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800m² betragen. Vertrieber sind verpflichtet, eine angemessene Möglichkeit zur Rückgabe in zumutbarer Entfernung für Endnutzer bereitzustellen.

Die Möglichkeit zur kostenfreien Rückgabe von Altgeräten besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues, vergleichbares Gerät mit im Wesentlichen denselben Funktionen an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt geliefert wird, kann das entsprechende Altgerät zur kostenfreien Abholung übergeben werden. Dies gilt auch beim Vertrieb über Fernkommunikationsmittel für Geräte der Kategorien 1, 2 oder

4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50cm). Endnutzer werden beim Abschluss eines Kaufvertrags zur entsprechenden Rückgabe befragt. Es besteht auch die Möglichkeit zur kostenfreien Rückgabe an Sammelstellen der Vertrieber, unabhängig vom Kauf eines neuen Geräts, für Altgeräte, die keine äußere Abmessung von 25cm überschreiten, begrenzt auf drei Altgeräte pro Gerätekategorie.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall erfasst werden sollte.



Hersteller

Alhama e.K. · Dreifelderstraße 15
70599 Stuttgart · Germany

Importeur

FEAL GmbH · Motorstraße 41
70499 Stuttgart · Germany
mail@fealgmbh.de
www.vape-distribution.de

187 | DEVICE



Ein- und Ausschalten

Das 187 DEVICE kann auf der Unterseite durch fünfmaliges Drücken des blauen LED-Knopfes ein- oder ausgeschaltet werden. Die Bestätigung erfolgt durch das Aufleuchten des Knopfes.

5 x klicken

